



### Alpro APS-H5

- ライダーシートを外します。
- 左側のカウルを外し、印の白い防水シートを発見して下さい。
- 白い防水シート内の速度センサーカプラーを分割します。
- Alproのカプラーを速度センサーカプラーに割り込ませます。
- 速度センサーソケット（白/緑線）を一旦抜いて、Alproの端子を割り込ませます。  
**きちんと挿入されているか要確認！**

