



Alpro APY1

- シートを外します。



- シート周りのカウルを外します。



- シート下右側のカプラーブーツ内にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。





Alpro APY1

- Alproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサーのコネクタ側の「グレー」線に繋がします。



- Alproの「黒/赤」線をテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋がします。



結線コネクタの使用方法

