



### Alpro APD2

- ライダーシートを外します。
- シート下よりカーボンフレームカバーを外します。
- タンクを少し持ち上げます。



- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。



- Alproの緑線をクランクシャフトポジションセンサーの茶色線につなぎます





- Aiproの赤線をリアライトコネクター内の黄色線につなぎます。



- お好きな位置にAipro本体を取り付けます

