



### Alpro APS-S1

- ライダーシートを外します。



- タンクそばのサイドカバーを外します。
- タンクを少し持ち上げます。



- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。

