



### Alpro APS-S1

- ライダーシート、タンデムシートを外します。



- タンクを少し持ち上げます。



- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。

