



### Alpro APS-S1

- シート下の黒いフレームカバーを外します。



- シートを外します。
- タンクを少し持ち上げます。



- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。

