



Alpro APK4

- 前輪からタンク下まで伸びているスピードメーターの車速信号ケーブルの配線を辿って、トップブリッジ後方(ステム附近)に黒で大きめの防水カバーを発見します。
- その中にある白の3Pカプラー(車速センサーカプラー)を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。
- Alproの[黒/緑]線をクランクシャフトポジションセンサー内の[黄/黒]線(回転信号)に結線します。
- 付属の結線コネクタで楽々結線可能!



※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

結線コネクタの使用方法

- ① 結線コネクタ
- ② 付属の配線を奥まで入れてください。
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- ③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④ フタを閉じて終了です。