



Alpro APH3

- シートを外します。
- タンクを少し持ち上げます。



- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をECUボックス黄色の線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！


※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。





Alpro APH3

結線コネクタの使用方法



結線コネクター

