



Alpro APS-K2

- タンク下の黒いフレームカバーを外します。
- メインシートを外します。



- タンクをあげます。



- 速度センサーのカプラー（黒3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

