



Alpro APSKT

- スクリーン、ヘッドライト周りのカウル、ヘッドライトを外します。



- 車速センサーカプラーにAlproのカプラーを割り込ませます。

